



## HUIPPUIMURIKATOS

Cu/Al -harjalämmönsiirrinelementit

Alumiini/RST-kotelointi

Tuulensuojapelti

RST-kondenssiallas 32 mm viemäri

Laippa-, ilmaus- ja tyhjennysyhteet

Huoltoluukut patterin päällä ja sivussa  
puhaltimelle

Kätisyys ja luukkujen paikat valittavissa

Suorakaideaukko poistopuhaltimelle/piipulle

## LISÄTILAUKSESTA

Huoltotaso(t) patterin puhdistamiseen

Ulkopellit Ruukin värikartan mukaisesti

Puhallin asennettuna katokseen

Säädettävät asennusjalat

Huippuimurikatos voidaan asentaa esimerkiksi:

A) vanhan huippuimurin päälle ja pellitetään poistopiippuun (mittojen mukaan)

B) uusi puhallin tehdasasennettuna katokseen. Katoksen ja poistopiipun väliin asennetaan tiivistyskumi ja katos kiinnitetään L-listoilla.

A & B) Tasakattoasennuksessa katoksen asennusjalat tuetaanhuopa + puupedillä. Harjakatolla tehdään erillinen asennusjalusta katoksen ulkomittojen mukaan.