



## HUIPPUIMURIKATOS

Cu/Al -harjalämmönsiirrinelementit  
 Kantava RST-runko, 30 mm foam eristys  
 Tuulensuojapelti  
 RST-kondenssiallas 32 mm viemäri  
 Laippa-, ilmaus- ja tyhjennysyhteet  
 Huoltoluukut patterin päällä ja sivussa puhaltimelle  
 Käisyys ja luukkujen paikat valittavissa  
 EC-puhallin asennettuna katokseen  
 Huoltokytin  
 Nostokorvakkeet

## LISÄTILAUKSESTA

Huoltotaso(t), kiinnityskorvakkeet  
 Ulkokuoret RR-värikartan mukaisella Hard Coat® -pellityksellä  
 Säädettävät asennusjalat 2 - 6 kpl

Huippuimurikatos voidaan asentaa joko olemassa olevan tai uuden poistoilmapiipun päähän, joko erikseen tehtävän asennustelineen varaan tai omilla asennusjaloillaan. Asennusohjeet saatavissa Hydrocelliltä