



PUHALLINKATOS

Cu/Al -harjalämmönsiirrinelementit
 Alumiini/RST-kotelointi 30 mm foam eriste
 Säädettävät asennusjalat
 Tuulensuojapelti
 RST-kondenssiallas 32 mm viemäri
 Laippa-, ilmaus- ja tyhjennussyhteet
 EC -puhallin
 IV -tasolähdöt (suunnitelman mukaisesti)
 Huoltoluukut patterin päällä ja sivussa
 puhaltimelle
 Käsisyys ja luukkujen paikat valittavissa

LISÄTILAUKSESTA

Huoltotaso(t) patterin puhdistamiseen
 Ulkopellit Ruukin värikartan mukaisesti

Puhallinkatokseen voidaan kanavoida useita poistoja yhden puhaltimen taakse. Tällöin säästetään usean patterin ja puhaltimen asentamiselta ja nestekytkeä helpottuu. Asennus tasakatonle asennusjalkojen varaan huopa + puupedille. Harjakatolle on tehtävä erillinen asennusteline
 Huomioitava kattorakenteiden kestävyys.